



## Ansøgning om vaskemaskine eller opvaskemaskine

### Vi giver tilladelse på disse vilkår

- Ved eksisterende lovlig tilslutningsmulighed tilslutter lejer selv maskinen håndværksmæssigt korrekt (læs bagsiden grundigt).
- Mangler lovlig tilslutningsmulighed, skal autoriseret håndværker etablere installation til maskinen (inkl. egen gruppe i el-tavle) i henhold til myndighedernes krav. Håndværkerregning skal afleveres ved syn.
- Lejer betaler alle udgifter (installation, vedligeholdelse og evt. retablering ved fraflytning).
- Fast tilslutning af vand og afløb. Vandtilslutning må ikke ske direkte på blandingsbatteri.
- Maskinen skal tilsluttes taphane med godkendt kontraventil.
- Maskinen skal stå på spildbakke, hvis opstilling sker i rum uden gulvafløb.
- Er tilslutningsslangen fra fabrik uden automatisk vandstopventil, skal vandstopventil monteres direkte på taphanen.
- Brug af maskinen må ikke genere andre beboere unødigt.
- Brug af maskinen må ikke medføre skade på ejendommen eller hos andre beboere.
- Skader forårsaget af maskinen er lejers ansvar (inkl. erstatningsansvar).
- Maskinen skal fjernes ved fraflytning, og der kan kræves retablering.
- Lejer har ansvaret for at fjerne emballage/byggeaffald m.v. fra afdelingens område straks efter endt arbejde.
- Lejer kontakter ejendomsmesteren **straks** efter installering, så arbejdet kan synes og godkendes.

### Udfyldes af boligselskab

Installationen medfører ikke indgriben i boligens inventar (sæt kryds)	
Installationen medfører indgriben i boligens inventar (sæt kryds)	
Beskriv hvilken indgriben i boligens inventar:	
Maskinen er tilsluttet eksisterende lovlig installation (sæt kryds)	
Kopi til lejer (sæt kryds)	
Dato	Arbejdet er synet og godkendt (underskrift)

### Udfyldes af lejer

Afdeling
Adresse
Bolig nr.
Dato
(Sæt kryds) <input type="checkbox"/> Vaskemaskine <input type="checkbox"/> Opvaskemaskine
Lejers navn
Lejer er indforstået med tilladelsens vilkår (underskrift)

## Vandstopventil (Water-Block-sikkerhedsventil)

Nødvendig ventil til vaske- og opvaskemaskiner. Forhindrer alvorlig oversvømmelse og vandspild ved defekt på maskinen. Er forsynet med speciel modløbsventil, der hindrer snavset vand i vandledninger.

### Brugeranvisning

Vandstopventilen skal installeres mellem taphanen og tilløbsslangen. Ventilen er forsynet med justeringspil (P) sat i position 8 til almindelige husholdningsmaskiner. Til opvaskemaskiner skal pilen stå på position 4 (se figur I).

### Advarsel

Nøgle følger med til at dreje pilen. Skal pilen fra 8 til 4, skal pilen drejes mod uret. Før montering skal du sikre dig, at vandstopventilen er indstillet til den rigtige maskine. HUSK: Hvert nummer på skalaen svarer til 4-5 liter gennembløbet vand.

### Installation

1. Skru vandstopventilen på taphanen (3/4"), og monter filteret (E) (se figur II). Filterets brede ende skal vende op mod taphanen. Er filteret monteret forkert, virker ventilen ikke korrekt.
2. Skru tilløbsslangen (C) på den nederste del af ventilen. Gummipakning (F) monteres mellem slange og ventil til korrekt tætning. Ingen dele må stikkes op i ventilens indre. Ventilen er lavet til skruenøgle (A og B) for at gøre montering lettere.

Får maskinen en defekt, vil ventilen lukke for vandet. Sker det, skal du først lukke for taphanen, dernæst reparere fejlen. Derefter skal du afmontere tilløbsslangen (C) og trykke på den kulørte knap, placeret i midten inde i ventilen (H) (se figur I og II). Er der tryk på vandet, kan det være svært at trykke knappen ind. I så fald kan du løsne ventilen let fra taphanen og trykke den kulørte knap ind. Til sidst samles delene igen.

### Vedligeholdelse

Vandstopventilen kræver ikke vedligeholdelse. Vi anbefaler, at filteret (E) renses af og til, og ventilen afkalkes efter behov.

### Tekniske data

Sprængtryk:	50 bar
Arbejdstryk, max:	10 bar
Max. arb.volume:	50 liter
Min. arb.volume:	5 liter
Gennemløb max.:	25 liter/min.
Gennemløb min.:	2,5 liter = 0,5/min.
Levetid min.:	300.000 liter

